

Монтаж и эксплуатация

Чтобы установить электропривод на клапан RMV или VB, снимите рукоятки со штока клапана и установите переходник штока (один из двух комплектов), поставляемые с приводом. Далее установите привод в открытое положение, установите индикатор положения и рукоятку привода, затяните винтом M5.

В случае клапанов Euromix, в одно из отверстий в корпусе привода вставьте латунный винт из комплекта переходников, предохраняющий привод от проворачивания. Установите открытое положение на клапане и приводе. Установите привод на клапан и затяните его с моментом от 1 до 2 Н·м. Используйте для этого винт M5, входящий в комплект поставки.

